

Hvad betyder 3000, 5000 & 8000? Der er nemlig forskel på vandtæthed og åndbarheden



LEVEL3000 betyder at jakken er:

- Vindtæt
- Vandtæt, kan modstå en 3000mm vandtryksøjle
- Åndbar, kan transportere 3 liter fugt pr. kvm² pr. døgn



LEVEL5000 betyder at jakken er:

- Vindtæt
- Vandtæt, kan modstå en 5000mm vandtryksøjle
- Åndbar, kan transportere 5 liter fugt pr. kvm² pr. døgn



LEVEL8000 betyder at jakken er:

- Vindtæt
- Vandtæt, kan modstå en 8000mm vandtryksøjle
- Åndbar, kan transportere 8 liter fugt pr. kvm² pr. døgn